

## ELEBOX MULTICODE 2



Το Elebox Multicode 2 είναι ένα τηλεχειριστήριο ικανό να αντιγράφει άλλα τηλεχειριστήρια σταθερού κωδικού στο φάσμα 280mhz-868mhz καθώς και δεκάδες τύπους κυλιόμενου κωδικού.

Διαθέτει δύο τρόπους αντιγραφής.

### 1. Απλός κυλιόμενος κωδικός/ Σταθερός κωδικός

- Πατάμε σταθερά το κουμπί «3»(κάτω αριστερά) και τρεις φορές το «2» (Πάνω δεξιά)
- Το led γίνεται κόκκινο και αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Αυτό σημαίνει ότι το Multicode έχει μπει σε κατάσταση προγραμματισμού.
- Πλησιάζουμε το τηλεχειριστήριο που θέλουμε να αντιγράψουμε(το πρωτότυπο) σε απόσταση μικρότερη των 5 εκ και πατάμε το κουμπί το οποίο θέλουμε να αντιγράψουμε.
- Το Led του Multicode γίνεται μπλε και αναβοσβήνει ζωηρά.
- Πατάμε το κανάλι(κουμπί) που θέλουμε να καταχωρήσουμε τον κωδικό, το led ανάβει σταθερά σε μπλε και έτσι ολοκληρώνεται η αντιγραφή.
- Αν ο κωδικός είναι κυλιόμενος η αντιγραφή ολοκληρώνεται με καταχώρηση στον δέκτη του τηλεχειρισμού.

### 2. Σύνθετος κυλιόμενος κωδικός

- Πατάμε σταθερά το κουμπί «3»(κάτω αριστερά) και τρεις φορές το «2» (Πάνω δεξιά)
- Το led γίνεται κόκκινο και αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Αυτό σημαίνει ότι το Multicode έχει μπει σε κατάσταση προγραμματισμού.

- Πλησιάζουμε το τηλεχειριστήριο που θέλουμε να αντιγράψουμε(το πρωτότυπο) σε απόσταση μικρότερη των 5 εκ και πατάμε το κουμπί το οποίο θέλουμε να αντιγράψουμε.
- Το led ανάβει σταθερά και μένει αναμμένο για κάποια δευτερόλεπτα.
- Μόλις σβήσει αρχίζει να αναβοσβήνει με ρυθμό δύο αναβοσβησίματα ανά δύο δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται τον “seed code”.
- Ο “seed code” είναι ένας κρυφός κωδικός που είναι απαραίτητος σε ορισμένες μάρκες για να μπει ο δέκτης τους σε κατάσταση προγραμματισμού. Συνήθως για να γίνει αυτό ή πατάμε το 1 και 2 του πρωτότυπου ταυτόχρονα ή σε ορισμένα άλλα μοντέλα(αναλόγως μάρκας) υπάρχει ένα «κρυφό» κουμπάκι (συνήθως «πιν» που πιέζεται με καρφίτσα ή συνδετήρα). Αν πχ το τηλεχειριστήριο που θέλουμε να αντιγράψουμε είναι BFT ή FAAC πατώντας ταυτόχρονα το 1 και το 2 δίνεται ο «seed code».
- Το Led του Multicode γίνεται μπλε και αναβοσβήνει ζωηρά.
- Πατάμε το κανάλι(κουμπί) που θέλουμε να καταχωρήσουμε τον κωδικό, το led ανάβει σταθερά σε μπλε και έτσι ολοκληρώνεται η αντιγραφή.
- Η αντιγραφή ολοκληρώνεται με την καταχώρηση του τηλεχειριστηρίου στον δέκτη.